



KIT DE CAMARAS SEGURIDAD  
AUTOINSTALABLE

**ViewEye**



# Proteja su hogar

Monitoreé su hogar desde cualquier lugar del mundo  
Compatible con todo los smartphones



**MANUAL DE INSTALACIÓN**

---

ViewEye 4DL

Felicitaciones! Usted ha adquirido un equipo con la más moderna tecnología del mercado para el monitoreo hogareño de hasta 4 cámaras. Su puesta en marcha e instalación es sencilla si sigue atentamente las instrucciones contenidas en este manual. En caso de dudas, recurra a personal capacitado o consulte al responsable de la garantía (ver certificado adjunto).

Usted puede visualizar las cámaras desde un monitor de computadora, desde un TV o si conecta el equipo DVR a un router y tiene un servicio de Internet activo, desde dispositivos remotos (Smartphone, Tablet, Notebook, PC) una vez que haya seguido los pasos indicados en este manual e instalado el software gratuito apropiado en los mismos.

Para utilizar la opción de grabación de las imágenes se debe realizar una ampliación del dispositivo, consulte al responsable de la garantía para identificar los proveedores habilitados para realizar la misma sin invalidar la garantía. Para mas información visítenos en [www.viewsonic-arg.com.ar](http://www.viewsonic-arg.com.ar)

## Contenido de la Caja

- Grabador DVR\*
- 4 Cámaras CCTV
- 4 Cables para cámara de 18 metros
- 2 Fuentes de alimentación (DVR y cámaras)
- Cable divisor fuente
- Mouse
- Manual de instalación y certificado de garantía


\*Posibilidad de almacenamiento en disco rígido. (No incluido, opcional según configuración)

La cantidad de horas que almacena el equipo varía según la capacidad del disco rígido.

(Capacidad máxima hasta 4 TB).

## Instalación (vea el diagrama en la hoja siguiente)

- 1 Conecte el DVR a la fuente de alimentación correspondiente.
- 2 Conecte el mouse en cualquiera de los puertos USB.
- 3 Si usted requiere visualizar de manera remota (celular, tablet) conecte un cable de red proveniente del modem/router al puerto LAN. (Cable no incluido)
- 4 Para visualizar las imágenes del DVR conecte un TV / monitor al puerto HDMI/VGA. (Cable no incluido)
- 5 Para cada cámara conecte el cable de video CCTV (amarillo) en cualquiera de las entradas de video del DVR tomando en cuenta su orientación.
- 6 Conecte el cable de alimentación (rojo) a cualquiera de las bocas del cable divisor de la fuente de alimentación, posteriormente conecte el cable divisor a la fuente de alimentación correspondiente.
- 7 Conecte el cable de video CCTV (amarillo) y el de alimentación (rojo) en los conectores correspondientes de la cámara tomando en cuenta su orientación.



Fuente de Alimentación



Cable divisor fuente

1. Descargar el aplicativo DMSS desde el appstore de su smartphone o tablet. Según el sistema operativo que posea el dispositivo puede variar el nombre del aplicativo:

**Android:** gDMSS

**iOS/iPhone:** iDMSS

**Windows Phone/Mobile:** wDMSS o DMSS.



Ícono de la aplicación

2. Ingrese a la aplicación de su dispositivo. Haga click en la esquina superior derecha (dispositivos)



3. Haga click en el signo + de la esquina superior derecha para agregar un nuevo dispositivo




4. Elija la opción "Modo de registro P2P como figura en la imagen, a continuación haga click en "Escan Código QR"



5. Escanee el Código QR ( vease en "Localizar código QR de mi equipo" - página 5- )



6. Una vez escaneado el código QR se autocompletara el Campo NS, complete los campos faltantes como figura en la imagen colocando en el campo "Usuario: admin", "Cifra: admin"



7. Una vez terminado de completar los campos haga click en iniciar directo



8. Posiciónese encima de cualquier cuadrante y presione el signo + para asignar una cámara




9. Seleccione el equipo DVR configurado anteriormente (paso 6) haciendo click en el nombre



10. Seleccione la cámara deseada haciendo click en el nombre



11. A continuación en el cuadrante visualizará la cámara elegida, para todos los cuadrantes restantes repetir el mismo procedimiento desde el paso 8



## LOCALIZAR CÓDIGO QR DE MI EQUIPO

1. En la pantalla principal del equipo haga click derecho para ingresar al menú principal y complete los datos de la siguiente manera "Usuario: admin, Contraseña: admin" a continuación haga click en "OK"



2. Una vez en el menú principal ingrese al submenú "Red" de la sección "Ajuste"



3. Haga click en la opción "P2P" en el menú del sector izquierdo



4. En el sector derecho encontrará el código QR de su equipo para su posterior escaneado



## ALIMENTACIÓN DE DVR Y CÁMARAS

El presente equipo requiere de al menos dos fuentes de alimentación externa como las incluidas en este producto con las siguientes características:

Entrada / Input : 100-240V 50-60Hz 600mA

Salida / Output : DC 12V-2000mA

### **ADVERTENCIA AL USUARIO!**

La no utilización de las fuentes de alimentación externa provistas u otras con las características eléctricas descritas, podría ocasionar desperfectos en el funcionamiento del presente equipo o hacer que el equipo no funcione. También podría ocasionar eventuales daños al usuario, en caso de no respetar las características eléctricas descritas.

Use las fuentes de alimentación incluidas en esta caja, y en caso de duda consulte con los responsables de la garantía (ver certificado adjunto).